

先行手摺 (アルミ) 荷作り梱包手順

- ① 先行手摺をリン木の上にクランプが上向きになるように置きます



- ② 2本目は1本目のクランプに当たらないように左にずらして重ねます



③ 3本目は1本目と同じ位置に合わせ重ねます



④ ②・③を交互に繰り返し重ねます (1梱包=30本)

